



Série 1000 Series

Heavy-Duty Electronic Pest Repeller Repelente electrónico de gran capacidad contra la plaga Répulsor de ravageur électronique de service intensif

USA/Canada
Mexico

1-800-330-4108
01-800-714-2503

www.blackanddecker.com

PLEASE READ AND SAVE THIS USE AND CARE BOOK.
POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CE GUIDE D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION.

Repels mice, rats, cockroaches, spiders, scorpions and other pests.†

About Ultrasound

Ultrasonic waves are nearly silent to humans and most animals. Most pests hear sounds in the ultrasonic range. Household pests are repelled because they cannot adapt to the constantly changing array of ultrasonic waves emitted by the unit. The wave signals disrupt the pests' nervous system, greatly affecting their feeding and communication habits, thereby forcing them to leave the area. This unit may be used around humans, and non-rodent pets such as dogs, cats, birds and fish.

- †Results are based on independent laboratory tests.
- Ultrasound loses its intensity as it travels and is absorbed by soft objects.
- Ultrasound cannot reach nesting and feeding places behind walls, under floors, or within cracks.

- Multiple units may be necessary for larger rooms.

Caution: Keep unit away from pet tarantulas, mice, hamsters, gerbils and rabbits.

About Sonic Sound

Sonic sound waves are low frequency, audible sounds that carry further than ultrasonic waves and are effective in repelling larger pests such as rats. These lower frequency sounds are effective in protecting larger areas.

Caution: Prolonged exposure to the unit in the loud and medium mode (sonic) settings is not recommended for pets in a confined area. It may also be irritating to humans.

How to Use

This product is for indoor use. Under optimal conditions, the heavy-duty performance of the 1000 series units cover an extra-large size room. Place the unit on a flat surface. Operate the pest repeller continuously, 24 hours a day, occasionally moving to a different location.

Note: For best results, place additional units in adjacent rooms and on each level of the dwelling. It may take up to 2 weeks to see results. Continue to use to keep pests from returning.

1. Insert barrel plug end of the AC adapter cord into the POWER jack (located on the back of the unit).
2. Plug the transformer end into an AC electrical wall outlet.
3. Move the switch to the ON position. The LED light will remain illuminated as long as the unit is operating.
4. Refer to the diagram on the back of the unit to select the SOUND PATTERN and SOUND VOLUME switch positions according to the type of pests you want the unit to repel.
5. Slide the SOUND VOLUME switch to select the sound level to broadcast.
6. Slide the SOUND PATTERN switch to select which pests to repel. The SOUND PATTERN switch adjusts the length, interval and pattern of the sound.

Caution: This unit should not be used with any other adapter than the one provided.

Caution: This unit should not be used in close proximity to flammable liquids.

Care and Cleaning

- Do not immerse unit in water or any other liquid.
- Unplug adapter before cleaning. To clean the exterior, wipe unit with a soft dry cloth.
- The unit requires no maintenance or refills.
- No operator/user serviceable parts inside. Refer servicing questions to number included in these instructions.

Ahuyenta los ratones, las ratas, las cucarachas, las arañas, los escorpiones y otra plaga.†

Los ultrasonidos

La mayoría de la plaga es capaz de escuchar sonidos a nivel ultrasónico. Este aparato es eficiente gracias a la emisión constante de una serie de ondas ultrasónicas que interrumpen la subsistencia de cierta plaga doméstica. Dichas señales afectan el sistema nervioso de la plaga e interrumpen los hábitos de alimentación y comunicación hasta ahuyentárla. El aparato se puede utilizar cerca de las personas y de las mascotas no roedoras como los perros, los gatos, los pájaros y los peces.

- †Los resultados se basan en pruebas independientes de laboratorio.
- El ultrasonido pierde la intensidad a medida se desplaza y es absorbido por los objetos suaves.
- El ultrasonido no es capaz de alcanzar los nidos ni los comederos detrás de las paredes, debajo del piso ni entre las grietas.
- Se podría requerir el uso de varios aparatos a fin de cubrir las habitaciones más grandes.

Advertencia: Este aparato deberá permanecer alejado de las mascotas como las tarántulas, los ratones, el hámster, los gerbos y los conejos.

Sonido sónico

Las ondas de sonido sónico son aquellos sonidos audibles de baja frecuencia, de proyección aún mayor que el de las ondas ultrasónicas. Estos sonidos son apropiados para ahuyentar a los animales más grandes como las ratas. Los sonidos de baja frecuencia son un medio efectivo para proteger las áreas más extensas.

Advertencia: La exposición prolongada al aparato en el modo de funcionamiento (sonico) alto o intermedio, podría resultar molesto para las personas y no se recomienda para las mascotas que habitan en los espacios confinados.

Como usar

Este producto es solamente para uso interior. Bajo condiciones óptimas, el modelo de gran capacidad de la serie 1000 brinda una cobertura para las habitaciones extra grandes. Coloque el aparato sobre una superficie plana. Haga funcionar el aparato durante 24 horas continuas, pasándolo de un lugar a otro de vez en cuando.

Nota: Para lograr mejores resultados, se recomienda colocar otros repelentes iguales en las habitaciones contiguas y en cada piso de la vivienda. Podría tomar hasta dos semanas antes de ver los resultados. Continúe utilizando el producto para mantener la plaga alejada.

1. Introduzca el extremo cilíndrico del cable del adaptador de corriente alterna en el enchufe de CORRIENTE (en la parte trasera del aparato).
2. Conecte el extremo del transformador a una toma de corriente alterna de pared.
3. Ajuste el interruptor a la posición de encendido (ON). El diodo emisor de luz DEL permanecerá iluminado mientras el aparato se encuentre en funcionamiento.
4. El diagrama en la parte trasera del aparato, indica la posición a la que se debe ajustar los interruptores del PATRÓN SONORO (SOUND PATTERN) y del VOLUMEN ACÚSTICO (SOUND VOLUME), según el tipo de plaga que uno desea ahuyentar.
5. Deslice el interruptor de VOLUMEN ACÚSTICO (SOUND VOLUME) para ajustar el nivel acústico que desea transmitir.
6. Deslice el interruptor del PATRÓN SONORO (SOUND PATTERN) para definir el tipo de plaga que desea ahuyentar. Este interruptor regula la duración, el intervalo y el patrón sonoro del aparato.

Advertencia: Este aparato no se deberá emplear con otro tipo de adaptador. Favor utilizar únicamente el adaptador provisto.

Advertencia: Este aparato no se deberá utilizar cerca de los líquidos inflamables.

Cuidado y limpieza

- Este aparato no se deberá sumergir en agua ni en ningún otro líquido.
- Desconecte el adaptador antes de limpiar. Limpie el exterior del aparato con un paño suave, seco.
- El aparato no requiere mantenimiento ni reemplazos.
- Este aparato no contiene piezas de utilidad para el consumidor. Favor dirigir toda pregunta de servicio al número incluido en estas instrucciones.

Pour répulser les souris, les rats, les coquerelles, les araignées, les scorpions et d'autres bestioles.†

À propos des ultrasons

Les humains et la plupart des animaux n'entendent pratiquement pas les ondes ultrasoniques. La plupart des ravageurs entendent les ultrasons. Les animaux nuisibles quittent ainsi la maison car ils ne peuvent pas s'adapter à la gamme d'ultrasons constamment changeante qu'émet l'appareil. Les ondes perturbent le système nerveux de ces bestioles en affectant grandement leurs habitudes d'alimentation et de communication; les forçant de la sorte à quitter les lieux. On peut utiliser l'appareil en présence d'humains et d'animaux domestiques tels que des chiens, des chats, des oiseaux et des poissons.

- †Les résultats proviennent d'essais effectués dans des laboratoires indépendants.
- Les ultrasons perdent de leur intensité en se déplaçant et ils sont absorbés par des objets mous.
- Les ultrasons ne peuvent pas atteindre les emplacements de nidification et d'alimentation qui se trouvent derrière des murs, sous des planchers ou dans des craques.

- Il peut être nécessaire d'installer plusieurs appareils dans de grandes pièces.

Mise en garde : Éloigner l'appareil d'animaux domestiques comme des tarantules, des souris, des hamsters, des gerbilles et des lapins.

À propos des ondes soniques

Les ondes soniques consistent en des sons audibles de faible fréquence qui portent plus loin que les ondes ultrasoniques et qui repoussent efficacement des grosses bestioles nuisibles comme les rats. Ces ondes de faible fréquence protègent efficacement de grandes surfaces.

Mise en garde : Il est déconseillé de laisser pour une durée prolongée des animaux domestiques dans un endroit confiné où l'appareil émet des ondes soniques en mode fort ou moyen. Cela peut même irriter des humains.

Utilisation

L'appareil est conçu pour une utilisation à l'intérieur. Dans des conditions optimales, les appareils de service intensif de la série 1000 couvrent la superficie d'une très grande pièce. Déposer l'appareil sur une surface plane. Laisser l'appareil fonctionner 24 h sur 24, en le déplaçant parfois.

Note : Afin d'optimiser les résultats, installer d'autres appareils dans les pièces adjacentes et à chaque étage de l'habitation, en déplaçant l'appareil au besoin. Cela peut prendre jusqu'à deux semaines pour obtenir des résultats.

En continuer l'utilisation pour éviter le retour des ravageurs.

1. Insérer la fiche cylindrique du cordon de l'adaptateur de courant secteur dans le jack d'alimentation (POWER) qui se trouve à l'arrière de l'appareil.

2. Brancher le transformateur dans une prise de courant secteur.

3. Placer le commutateur en position de marche (ON). Le témoin à D.E.L. reste allumé tant que l'appareil fonctionne.

4. Voir le diagramme à l'arrière de l'appareil pour choisir le type de sons (SOUND PATTERN) et le volume (SOUND VOLUME) en fonction du type de bestioles à repousser.

5. Faire glisser le commutateur du volume (SOUND VOLUME) au niveau à émettre.

6. Faire glisser le commutateur du type de sons (SOUND PATTERN) en fonction du type de bestioles à repousser. Ce commutateur règle la longueur, l'intervalle et l'onde du son.

Mise en garde : L'appareil ne devrait jamais être utilisé avec un adaptateur autre que celui fourni.

Mise en garde : Il ne faut pas utiliser l'appareil près de liquides inflammables.

Entretien et nettoyage

- Ne pas immerger l'appareil.
- Débrancher l'adaptateur avant de nettoyer l'appareil. Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, l'essuyer avec un chiffon doux et sec.

- L'appareil ne nécessite aucun entretien ni remplissage.

- L'utilisateur ne peut remplacer aucune pièce interne. Communiquer avec le numéro indiqué pour toute question relative à l'entretien.

NEED HELP?

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate "800" number on the cover of this book. **Do not** return the product to the place of purchase. **Do not** mail the product back to the manufacturer nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

One-Year Limited Warranty (Applies only in the United States and Canada)

What does it cover?

- Any defect in material or workmanship

For how long?

- One year after the date of original purchase

What will we do to help you?

- Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished
- Save your receipt as proof of the date of sale.
- Check our on-line service site at www.prodprotect.com/applica, or call our toll-free number, 1-800-231-9786, for general warranty service
- If you need parts or accessories, please call 1-888-838-9833.

What does your warranty not cover?

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

How does state law relate to this warranty?

- This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to province.

¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio en el país donde usted compró su producto. NO devuelva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado.

Dos años de garantía limitada (No aplica a México, Estados Unidos o Canadá)

¿Qué cubre la garantía?

- La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra.

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

- Por dos años a partir de la fecha original de compra.

¿Qué clase de asistencia recibe el consumidor?

- El consumidor recibe un producto de reemplazo nuevo o restaurado de fábrica, parecido al original.

¿Cómo se obtiene el servicio necesario?

- Conservar el recibo original como comprobante de la fecha de compra.
- Se puede visitar el sitio web de asistencia al consumidor www.prodprotect.com/applica, o se puede llamar gratis al número 1-800-231-9786, para obtener información relacionada al servicio de garantía.
- Si necesita piezas o accesorios, por favor llame gratis al 1-888-838-9833.

¿Qué aspectos no cubre esta garantía?

- Los daños al producto ocasionados por el uso comercial
- Los daños ocasionados por el mal uso, abuso o negligencia
- Los productos que han sido alterados de cualquier manera
- Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato
- Los gastos de tramitación y embarque relacionados con el reemplazo del producto
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales (sin embargo, por favor observe que algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de los daños y perjuicios indirectos ni incidentales, de manera que esta restricción podría no aplicar a usted).

¿Qué relación tiene la ley estatal con esta garantía?

- Esta garantía le otorga derechos legales específicos y el consumidor podría tener otros derechos que varían de una región a otra.

BESOIN D'AIDE?

Pour communiquer avec les services d'entretien ou de réparation, ou pour adresser toute question relative au produit, composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture. **Ne pas** retourner le produit où il a été acheté. **Ne pas** poster le produit au fabricant ni le porter dans un centre de service. On peut également consulter le site web indiqué sur la page couverture.

Garantie limitée de un an (Valable seulement aux États-Unis et au Canada)

Quelle est la couverture?

- Tout défaut de main-d'œuvre ou de matériau.

Quelle est la durée?

- Un an après l'achat original.

Quelle aide offrons nous?

- Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouveau ou réusiné.

Comment se prévaut-on du service?

- Conserver son reçu de caisse comme preuve de la date d'achat.
- Visiter notre site web au www.prodprotect.com/applica, ou composer sans frais le 1-800-231-9786, pour obtenir des renseignements généraux relatifs à la garantie.
- On peut également communiquer avec le service des pièces et des accessoires au 1-888-838-9833.

Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas?

- Des dommages dus à une utilisation commerciale.
- Des dommages causés par une mauvaise utilisation ou de la négligence.
- Des produits qui ont été modifiés.
- Des produits utilisés ou entretenus hors du pays où ils ont été achetés.
- Des pièces en verre et tout autre accessoire emballés avec le produit.
- Les frais de transport et de manutention reliés au remplacement du produit.
- Des dommages indirects (il faut toutefois prendre note que certains états ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages indirects).

Quelles lois régissent la garantie?

- Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits selon l'état ou la province qu'il habite.

Garantía (solamente a Mexico)

DOS AÑOS COMPLETO DE GARANTIA

(Esta garantía no aplica para E.U.A. y Canadá)

Aplica garantiza este producto contra cualquier defecto originado por fallas en los materiales o en la mano de obra por un período de un año a partir de la fecha original de compra.

Esta garantía no es válida cuando:

- a) el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales,
- b) el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña,
- c) el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas.

Si el producto resulta con defectos dentro del período de garantía lo repararemos o reemplazaremos de ser necesario, sin cargo alguno.

Para que esta garantía sea válida debe presentar el producto con su recibo de compra y/o la tarjeta de registro correspondiente. Esta garantía le otorga derechos específicos, y usted podría tener otros que pueden variar en su país. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con una sucursal o centro de servicio más cercano autorizado por Black & Decker.

Nota: Usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios en los centros de servicio autorizados. Esta garantía incluye los gastos de transporte que se deriven de su cumplimiento dentro de su red de servicio. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser remplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo.

Conserve esta sección para validar su garantía.

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado.

Argentina

Servicio Técnico Central
HP Américas, Inc.
Atención al Cliente
Ciudad de la Paz 2846 6º Ofic. "A"
Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11) 4786-1818

México

Proveedor del Hogar
Art. 123 y José Ma. Marroquí # 28-D
Col. Centro, Mexico D.F.
C.P. 06050
Tel.: 5512-7112 / 5518-6576
01 (800) 714-2503

Chile

Servicio Máquinas y Herramientas Ltda.
Av. Apoquindo No. 4867 - Las Condes
Santiago, Chile
Tel.: (562) 263-2490

Nicaragua

H & L Electronic
Zumen 3, C. Arriba y 15 Varas al Sur
Managua, Nicaragua
Tel.: (505) 260-3262

Colombia

PLINARES
Avenida Ciudad de Quito #88-09
Bogotá, Colombia
Tel.: (57-1) 610-1604/533-4680

Panamá

Authorized Service Center
Electrodomésticos, S.A.
Boulevard El Dorado, al lado del Parque
de las Mercedes
Panamá, Panamá
Tel.: (507) 236-5404

Costa Rica

Aplicaciones Electromecánicas, S.A.
Calle 26 Bis y Ave. 3
San Jose, Costa Rica
Tel.: (506) 257-5716 / 223-0136

Perú

B D Services, S.A.
Calle Delta No. 157 Parque Industrial
Callao, Perú
Tel.: (511) 464-6933

Ecuador

Castelcorp
Km 2-1/2 Avenida Juan T. Marengo junto
Dicentro
Guayaquil, Ecuador
Tel.: (5934) 224-7878/224-1767

Puerto Rico

Buckeye Service
Jesús P. Piñero #1013
Puerto Nuevo, SJ PR 00920
Tel.: (787) 782-6175

El Salvador

Sedeblack Calle A San Antonio Abad
y Av. Lisboa, Edif. Lisboa
Local #21
San Salvador, El Salvador
Tel.: (503) 274-1179 / 274-0279

República Dominicana

Plaza Lama, S.A.
Av. Duarte #94
Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: (809) 687-9171

Guatemala

MacPartes, S.A.
34 Calle 4-14 Zona 9
Frente a Tecun
Guatemala City, Guatemala
Tel.: (502) 331-5020 / 360-0521

Trinidad Tobago

A.S. Bryden & Sons (Trinidad) Limited
33 Independence Square,
Port Spain
Trinidad, W.I.
Tel.: (868) 623-4696

Honduras

Lady Lee
Cnetro Comercial Mega Plaza
Carretera a la Lima
San Pedro Sula, Honduras
Tel.: (504) 553-1612

Venezuela

Tecno Servicio TS2002
Av. Casanova
Centro Comercial del Este Local 27
Caracas, Venezuela
Tel.: (58-212) 324-0969

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía en cualquiera de nuestras Sucursales o Centros de Servicio Autorizado en todo el país. En este instructivo encontrará un listado de centros de servicio autorizado por Applica de México S. de R.L. de C.V. en los cuales también podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios para este producto.

SELLO O FIRMA DEL DISTRIBUIDOR

Fecha de compra _____

Modelo _____

*  BLACK & DECKER is a trademark of

The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, USA

* Marca registrada de The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, E.U.

* Marque de commerce déposée de la société The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, É.-U.

Copyright © 2003 Applica Consumer Products, Inc.

Pub. No.1000000248-RV00

Product made in People's Republic of China

Printed in People's Republic of China

IMPORTADOR — Applica de México

S. de R.L. de C.V.

Blvr. Manuel Avila Camacho 2900-902

Fracc. Los Pirules

Tlalnepantla, Edo. de Mex.

México C.P. 54040

Teléfono: (55) 1106-1400

Producto fabricado en la República Popular China

Impreso en la República Popular China

Produit fabriqué en République populaire de Chine

Imprimé en République populaire de Chine



Applica Consumer Products, Inc.

5980 Miami Lakes Drive, Miami Lakes, FL. 33014

1-800-330-4108

E.P.A. Est. Number 73931-CHN-001

www.blackanddecker.com

2003/8-1-5E/S/F