

BLACK+DECKER

™

GETTING STARTED WITH YOUR
CAFÉ SELECT™ COFFEEMAKER

PREPÁRESE PARA UTILIZAR
SU CAFETERA CAFÉ SELECT™

POUR COMMENCER AVEC VOTRE
CAFETIÈRE CAFÉ SELECT™

CM6000



CONGRATULATIONS ON YOUR PURCHASE!

Café Select™ is both a carafe and Pod coffeemaker, all-in-one, so you can customize your brew the way you want it.

1. WASH YOUR CAFÉ SELECT™ BEFORE USING

Before first use, hand wash carafe and run just water through the unit a couple of times. See USE AND CARE manual for more information.

2. ADD WATER

Add the desired amount of water to the removable water reservoir. Ensure the reservoir is filled above the "MIN" fill line and not past the "MAX" fill line.

3. TURN POWER ON

Plug in your Café Select™ and press the power button. The power button will blink during the self-check process. Once process is complete, the power button will remain lit and in ready mode.

4. SELECT YOUR BREWING METHOD

Note: the Café Select™ will only brew from either the carafe side or single serve side at any given time.

BREW THE WAY YOU WANT



CARAFE

BREW UP TO 12 CUPS



Place #4 paper cone filter into the brew basket above carafe



Add one tablespoon of ground coffee per cup, or to taste

reg

robusto

Select your brew strength, REG (regular) or ROBUSTO, to start your brew cycle!



Keep-hot plate will remain on for 2 hours



SINGLE SERVE

BREW DIRECTLY INTO MUG



PODS



CAUTION: avoid the sharp needle in the single serve Pod adapter



Insert black Pod adapter into the right top chamber

Place Pod into the adapter

Push single serve lid down firmly until it locks into place

DO NOT remove or puncture the foil lid of the Pod

DO NOT open the single serve lid while heating or brewing

Remove used Pod after brewing

CAUTION: Pod will be hot



Place gray ground coffee adapter into the right top chamber

Fill desired amount of ground coffee into gray single serve filter and place filter into adapter
(We recommend 1½ Tbs for 6 oz.; add ½ Tbs per higher setting)

Adjust tray height to hold mug close to single serve spout

SELECT YOUR BREW SIZE TO BEGIN BREW CYCLE



Note: when brewing 12, 16, or 20 oz., the unit will pause mid-cycle for a few seconds and then start again.



Wait until selection light is off, indicating brewing cycle is finished.

¡FELICITACIONES POR SU COMPRA!

La cafetera Café Select™ es ambas una jarra y una cafetera, todo en uno, para que pueda personalizar su colado de la manera que desee.

1. LAVE SU CAFETERA CAFÉ SELECT™ ANTES DE UTILIZAR



Antes del primer uso, lave la jarra a mano y enjuague solo con agua un par de veces. Consulte el manual de USO Y CUIDADO para más información.

2. AÑADA AGUA

Añada la cantidad de agua deseada al tanque de agua removible. Asegúrese de que el tanque esté lleno pasado de la línea “MIN” y no pasado de la línea “MAX”.

3. ENCIENDA LA UNIDAD

Enchufe su cafetera Café Select™ y presione el botón de funcionamiento. El botón de funcionamiento parpadeará durante el proceso de auto verificación. Una vez que el proceso termine, el botón de funcionamiento se mantendrá iluminado y en el modo de listo.

4. SELECCIONE SU MÉTODO DE COLADO

Nota: La cafetera Café Select™ solo colará desde el lado para colar una jarra completa o desde el lado para una sola taza.

PREPARE SU CAFÉ DE LA MANERA QUE DESEE

JARRA COMPLETA



CUELA HASTA 12 TAZAS



Coloque un filtro cónico de papel #4 dentro del cesto de colar, arriba de la jarra.



reg

Añada 1 cucharada de café molido por cada taza o según su gusto.

robusto



Seleccione la intensidad de café preferida, !REG (regular) o ROBUSTO para comenzar el ciclo de colado!

La placa de calentamiento se mantendrá encendida por 2 horas.



UNA SOLA TAZA

CUELE DIRECTO EN LA TAZA



BOLSITAS INDIVIDUALES



PRECAUCIÓN: Evite tocar la aguja puntiaguda (filosa) localizada en el adaptador para bolsitas de café.



Inserte el adaptador para bolsitas negro dentro de la cavidad superior derecha.

Coloque la bolsita dentro del adaptador.

Presione la tapa para una sola taza firmemente hasta que se cierre bien.

NO retire o perforo la tapa de la bolsita.

NO abra la tapa para una sola taza mientras el aparato se caliente o esté colando.

Remueva la bolsita utilizada después que termine el ciclo de colado.

PRECAUCIÓN: La bolsita está caliente.



CAFÉ MOLIDO



Coloque el adaptador gris para café molido dentro de la cavidad superior derecha.

Llene el filtro gris para una sola taza con la cantidad de café molido deseada y coloque el filtro dentro del adaptador.
(Se recomienda 1 ½ cucharadas por 6 onzas; añada ½ cucharada por cada ajuste más alto.)

Ajuste la altura de la bandeja para sostener la taza cerca de la boquilla para una sola taza.

SELECCIONE EL TAMAÑO DE SU COLADO PARA COMENZAR EL CICLO DE COLADO



Nota: Cuando cuele 12, 16 ó 20 onzas, la unidad pausará a mitad del ciclo de colado por unos segundos y luego comenzará de nuevo.



Esperre hasta que la luz de su selección se apague, indicando que el ciclo de colado ha terminado.

FÉLICITATIONS POUR VOTRE ACHAT!

Café Select™ est à la fois une cafetière avec carafe et un système d'infusion capsules en un seul appareil, ce qui vous permet de personnaliser votre infusion comme vous l'aimez.

1. LAVER VOTRE CAFETIÈRE CAFÉ SELECT™ AVANT DE L'UTILISER.



Avant la première utilisation, laver la carafe à la main, et à deux reprises, infuser de l'eau seulement. Consultez le GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN pour obtenir de plus amples renseignements.

2. AJOUTER DE L'EAU

Ajouter la quantité d'eau désirée au réservoir à eau amovible. S'assurer que le réservoir est rempli au moins jusqu'à la ligne « MIN », mais que la quantité d'eau ne dépasse pas la ligne « MAX ».

3. DÉMARRER LA CAFETIÈRE

Brancher votre cafetière Café Select™ et appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt. L'interrupteur marche/arrêt clignotera pendant le processus d'autovérification. Une fois le processus terminé, l'interrupteur marche/arrêt restera allumé et en mode « prêt ».

4. SÉLECTIONNER VOTRE MÉTHODE D'INFUSION

Remarque : la cafetière Café Select™ ne peut préparer de café que du côté carafe ou du côté portion individuelle à la fois.

INFUSER VOTRE CAFÉ COMME VOUS L'AIMEZ



CARAFE

PRÉPAREZ JUSQU'À
12 TASSES



Placer un filtre conique no 4 dans le panier d'infusion se trouvant au-dessus de la carafe.



Ajouter 15 ml (1 c. à table) de café moulu par tasse, ou au goût.



Sélectionner votre degré d'infusion, REG (ordinaire) ou ROBUSTO (corsé), pour démarrer votre cycle d'infusion!



Le réchaud restera allumé pendant 2 heures.



PORTION INDIVIDUELLE

REMPLISSEZ DIRECTEMENT VOTRE TASSE



CAPSULES



MISE EN GARDE: éviter l'aiguille très pointue de l'adaptateur de capsule pour portion individuelle.



Insérer l'adaptateur de capsule noir dans le contenant se trouvant en haut à droite.

Placer la capsule dans l'adaptateur.

Abaisser le couvercle du contenant pour portion individuelle fermement, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

NE PAS retirer ou percer l'enveloppe en papier d'aluminium de la capsule.

NE PAS ouvrir le couvercle du contenant pour portion individuelle pendant que l'eau chauffe ou pendant l'infusion.

Retirer la capsule après l'infusion.

MISE EN GARDE : la capsule sera chaude.



Placer l'adaptateur



à café moulu gris dans le contenant se trouvant en haut à droite.

Remplir le filtre pour portion individuelle gris de la quantité de café moulu désirée et placer le filtre dans l'adaptateur.

(Nous recommandons d'utiliser 22,5 ml [1/2 c. à table] pour 170 g [6 oz] d'eau; ajouter 7,5 ml [1/2 c. à table] par réglage plus élevé.)

Ajuster la hauteur du plateau afin que la tasse soit maintenue près du bec verseur pour portion individuelle.

SÉLECTIONNER LA QUANTITÉ DE CAFÉ POUR DÉMARRER CYCLE D'INFUSION



Remarque : lorsque vous infusez 355, 473 ou 592 ml (12, 16 ou 20 oz) de café, l'appareil effectuera une pause de quelques secondes à mi-cycle, puis reprendra l'infusion.



Attendre que le voyant de sélection s'éteigne, indiquant que le cycle d'infusion est terminé.

© 2015 The Black + Decker Corporation and
Spectrum Brands, Inc.,
Middleton, WI 53562

Made in People's Republic of China
Fabricado en la República Popular de China
Fabriqué en République populaire de Chine

BLACK+DECKER and the BLACK+DECKER logo are trademarks of The Black + Decker Corporation and are used under license. All rights reserved.

BLACK+DECKER y el logo tipo BLACK+DECKER son marcas registradas de The Black + Decker Corporation y son utilizados bajo licencia. Todos los derechos reservados.

BLACK+DECKER et le logo BLACK+DECKER sont des marques de commerce de The Black + Decker Corporation, et sont utilisés sous licence. Tous droits réservés.

CAFÉ SELECT is a trademark of Spectrum Brands, Inc.
CAFÉ SELECT son marca registradas de Spectrum Brands, Inc.
CAFÉ SELECT est une marque de commerce de Spectrum Brands, Inc.

T22-5001069
RV01