


# GEORGE FOREMAN

USA/Canada 1-800-231-9786

Accesorios/Partes 1-800-738-0245

Registre su producto en [www.prodprotect.com/applica](http://www.prodprotect.com/applica)

Para deliciosas recetas, consejos y comprar placas adicionales visite: [www.georgeforemancooking.com](http://www.georgeforemancooking.com)

 Añadanos a su Facebook:

[Facebook.com/georgeforemanhealthycooking](https://www.facebook.com/georgeforemanhealthycooking)

## PLACA-REMOVIBLE parrilla para 6 porciones

1. Tapa
2. Asa para separar la placa inferior de la parrilla (ambos lados)
- † 3. Placa removible de la parrilla (superior) (Pieza N° GRP95-01)
- † 4. Placa removible de la parrilla (inferior) (Pieza N° GRP95-02)
- † 5. Bandeja de grasa (Pieza N° GRP95-03)
6. Botón para incrementar / reducir la temperatura (+ / -)
7. Pantalla de temperatura
8. Luz del reloj automático
9. Botón de funcionamiento (⏻)
10. Pantalla del reloj automático
11. Luz de temperatura
12. Botón para incrementar / reducir el tiempo de cocción (+ / -)

**Nota:** † indica piezas desmontables/reemplazables por el consumidor

Por favor lea este instructivo antes de usar el producto.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar cualquier aparato eléctrico siempre deben tomarse precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- Por favor lea todas las instrucciones.
- No toque las superficies calientes. Use las asas o las perillas.
- A fin de protegerse contra un choque eléctrico y lesiones a las personas, no sumerja el cable, los enchufes ni el aparato (con excepción de las placas desmontables) en agua ni en ningún otro líquido.
- Todo aparato eléctrico usado en la presencia de los niños o por ellos mismos requiere la supervisión de un adulto.
- Desconecte el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Espere que el aparato se enfríe antes de instalarle o retirarle piezas y antes de limpiarlo.
- No use ningún aparato eléctrico que tenga el cable o el enchufe averiado, que presente un problema de funcionamiento o que este dañado. Acuda a un centro de servicio autorizado para que lo examinen, reparen o ajusten.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede ocasionar incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas.

El producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado aquí.



**MODELO** ○ GRP95R ○ GRP99BLK ○ GRP99

- No use este aparato a la intemperie.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador ni que entre en contacto con superficies calientes.
- No coloque el aparato sobre ni cerca de las hornillas de gas o eléctricas ni adentro de un horno caliente.
- Tome mucha precaución al mover de un lugar a otro un aparato que contenga aceite u otros líquidos calientes.
- Asegúrese de que las placas removibles estén colocadas y ajustadas correctamente.
- Para desconectar, ajuste todo control a la posición de apagado (OFF) y después, retire el enchufe del tomacorriente.
- Este aparato se debe usar únicamente con el fin previsto.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

**Este aparato eléctrico es para uso doméstico solamente.**

**ENCHUFE POLARIZADO (Solamente para los modelos de 120V)**

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja en un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el enchufe no entra en el tomacorriente, inviértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

**TORNILLO DE SEGURIDAD**

**Advertencia:** Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo únicamente por personal de servicio autorizado.

**CABLE ELÉCTRICO**

- El producto se debe proporcionar con un cable eléctrico corto (o uno separable), a fin de reducir el riesgo de tropezar o de enredarse en un cable más largo.
- Existen cables eléctricos más largos y separables o cables de extensión que uno puede utilizar si toma el cuidado debido.
- Si se utiliza un cable separable o de extensión
  - El régimen nominal del cable separable o del cable de extensión debe ser, como mínimo, igual al del régimen nominal del aparato.
  - Si el aparato es de conexión a tierra, el cable de extensión debe ser un cable de tres alambres de conexión a tierra.
  - Uno debe de acomodar el cable más largo de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa, para evitar que un niño tire del mismo o que alguien se tropiece.

**Nota:** Si el cordón de alimentación es dañado, en América Latina debe sustituirse por personal calificado o por el centro de servicio autorizado.

**Como usar**

Este producto es para uso doméstico solamente.

**COMO INSTALAR LAS PLACAS DE LA PARRILLA**

- Usando las asas, ubicadas a cada lado de las placas de la parrilla, coloque la placa superior y la inferior y asegúrelas al electrodoméstico.
- Coloque la bandeja de grasa debajo de la sección inclinada en la parte delantera de la placa inferior de la parrilla.

**Importante:** Al instalar las placas de la parrilla, use las asas a cada lado de las mismas para cerciorarse de que las placas están seguras.

**PRECALENTAMIENTO DE LA PARRILLA**

- Cierre la tapa de la parrilla.
- Desenrolle el cable y conéctelo a un tomacorriente estándar. La pantalla digital mostrará guiones en lugar del tiempo o la temperatura.
- Presione el botón de encendido/apagado (⏻) para encender la parrilla; en la pantalla del reloj automático aparecerán 5 minutos y en la de temperatura, 300°F.

**Nota:** La pantalla indicadora de temperatura se encenderá de forma intermitente hasta que la parrilla alcance la temperatura deseada.

- Establezca la temperatura deseada tocando (+) o (-) reiteradamente. La temperatura cambia en incrementos de 25 grados.
- Cuando el conteo regresivo de precalentamiento termine, la parrilla emitirá un sonido cuatro veces.

**Nota:** Si la parrilla alcanza la temperatura deseada, antes de que pasen los cinco minutos, la pantalla de temperatura dejará de encenderse intermitentemente y la parrilla emitirá un sonido cuatro veces. A no ser que usted reajuste el reloj automático, el conteo regresivo de 5 minutos continuará y la parrilla volverá a emitir el sonido cuatro veces, una vez que termine. Como recordatorio, la pantalla digital mostrará que la parrilla aun está encendida (ON). Luego, la luz del reloj automático se apagará.

**ALIMENTOS A LA PARRILLA**

- Con un agarrador de cocina, abra cuidadosamente la parrilla precalentada.
- Antes del primer uso, aceite ligeramente las placas de la parrilla, si lo desea.

**Nota:** Nunca use rociadores de cocinar sobre las superficies antiadherentes de las placas. Los químicos de los rociadores, se acumulan en las superficies y reducen la eficiencia de las placas.

- Coloque cuidadosamente los alimentos que desea cocinar en la placa inferior de la parrilla precalentada. Cierre la tapa.

**Nota:** No sobrecargue la placa de cocción.

- Selección el tiempo de cocción deseado y agregue 5 minutos tocando +. El tiempo cambia en incrementos de un minuto. (Se oirá una señal cada vez que se presione el botón de tiempo.) En la pantalla se indicará el tiempo seleccionado.
- El tiempo se puede modificar en cualquier momento en incrementos de un minuto tocando + o - reiteradamente. El tiempo mínimo de cocción es de 1 minuto; el máximo es de 20 minutos.
- Una vez transcurrido el tiempo de cocción seleccionado, los alimentos deberían estar listos.
- Abra la tapa cuidadosamente con la ayuda de agarraderas o manoplas para hornear.

- Utilice siempre utensilios de plástico, nailon o madera que sean resistentes al calor para no rayar la superficie antiadherente de las placas. Nunca utilice pinchos de metal, pinzas, tenedores o cuchillos.
- Al terminar de cocinar, presione el interruptor de encendido/apagado (⏻) y desconecte la parrilla.

**Precaución:** Asegúrese de que la parrilla esté apagada antes de desconectarla del tomacorriente, para evitar que se produzcan chispas al desenchufarla.

**Importante:** Los elementos de calentamiento continuarán encendidos hasta presionar el interruptor de encendido/apagado (⏻) o hasta desenchufar el electrodoméstico.

- Deje que la bandeja de grasa se enfríe antes de retirarla de la parte de abajo de la parrilla. Lave y seque la bandeja de goteo después de cada uso.

**Precaución:** No retire las placas de la parrilla mientras el electrodoméstico está caliente. Siempre deje que se enfríen a temperatura ambiente antes de retirarlas o limpiarlas.

**Cuidado y limpieza**



**Precaución:** Para evitar quemaduras, deje que la parrilla se enfríe por completo antes de limpiarla.

Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Para servicio, por favor acuda a personal calificado.

- Vacíe la bandeja de goteo y lávela con agua tibia en jabón; séquela bien con una toalla de papel.
- Limpie el exterior de la parrilla con una esponja humedecida en agua tibia y seque con un paño suave y seco.
- Retire las placas según se indica en la sección COMO USAR. Para limpiar las placas de la parrilla, lávelas con agua templada en jabón; séquela bien con una toalla de papel.
- Vuelva a instalar las placas de la parrilla, y asegúrese de que estén firmemente sujetas a la estructura de la parrilla. Las placas desmontables de la parrilla se pueden lavar en la máquina lavaplatos.
- NO USE estropajos de aluminio, esponjillas para fregar o limpiadores abrasivos en ninguna parte de la parrilla.
- NO la sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
- Asegúrese de sujetar la tapa de la parrilla por el tirador al limpiarla para evitar que se cierre accidentalmente y provoque lesiones.
- Cualquier servicio técnico que requiera desarmar la parrilla, además de la limpieza mencionada, debe ser realizado por un electricista calificado.

**¿NECESITA AYUDA?**

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame gratis al número "800" que aparece en el frente de esta hoja. No devuelva el producto al establecimiento de compra. No envíe el producto por correo al fabricante ni lo lleve a un centro de servicio. También puede consultar el sitio web que aparece en la cubierta de este manual.

**Tres años de garantía limitada (Aplica solamente en Estados Unidos o Canadá)**

**¿Qué cubre la garantía?**

- La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra. Aplica no se responsabiliza por ningún costo que exceda el valor de compra del producto.
- ¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?**
- Por tres años a partir de la fecha original de compra mientras que tenga una prueba de la compra.

**¿Qué clase de asistencia recibe el consumidor?**

- El consumidor recibe un producto de reemplazo nuevo o restaurado de fábrica, parecido al original.
- ¿Cómo se obtiene el servicio necesario?**
- Conserve el recibo original como comprobante de la fecha de compra.
- Se puede visitar el sitio web de asistencia al consumidor [www.prodprotect.com/](http://www.prodprotect.com/) aplica, o se puede llamar gratis al

Fabricado e Impreso en la República Popular de China

número 1-800-231-9786, para obtener información relacionada al servicio de garantía.

- Si necesita piezas o accesorios, por favor llame gratis al 1-800-738-0245.

**¿Qué aspectos no cubre esta garantía?**

- Los daños al producto ocasionados por el uso comercial
- Los daños ocasionados por el mal uso, abuso o negligencia
- Los productos que han sido alterados de cualquier manera
- Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato
- Los gastos de tramitación y embarque relacionados con el reemplazo del producto
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales (sin embargo, por favor observe que algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de los daños y perjuicios indirectos ni incidentales, de manera que esta restricción podría no aplicar a usted).

**¿Qué relación tiene la ley estatal con esta garantía?**

- Esta garantía le otorga derechos legales específicos y el consumidor podría tener otros derechos que varían de una región a otra.

# GEORGE FOREMAN

USA/Canada 1-800-231-9786

Accessories/Parts 1-800-738-0245

Register your product at [www.prodprotect.com/applica](http://www.prodprotect.com/applica)

For delicious recipes, tips and to purchase additional plates, visit: [www.georgeforemancooking.com](http://www.georgeforemancooking.com)

Join us on Facebook:

[Facebook.com/georgeforemanhealthycooking](https://www.facebook.com/georgeforemanhealthycooking)

## REMOVABLE-PLATE grill for 6 servings

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. Grill cover  | 7. Temperature display          |
| 2. Grill plate release handles (both sides)           | 8. Timer light                  |
| † 3. Removable grill plate (top) (Part # GRP95-01)    | 9. Power button (Ⓞ)             |
| † 4. Removable grill plate (bottom) (Part # GRP95-02) | 10. Timer display               |
| † 5. Grease tray (Part # GRP95-03)                    | 11. Temperature light           |
| 6. Temperature increase/decrease button (+ / -)       | 12. Time up/down button (+ / -) |
- Note:** † indicates consumer replaceable/removable parts

MODEL ○ GRP95R

Please Read and Save this Use and Care Book.

## IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs or appliance (except removable plates) in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.

Product may vary slightly from what is illustrated.



- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- Be sure removable plates are assembled and fastened properly.
- To disconnect, turn any control to OFF (O), then remove plug from wall outlet.
- Do not use this appliance for other than intended use.
- The appliance is only to be operated in the closed position.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

This product is for household use only.

### POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

### TAMPER-RESISTANT SCREW

**Warning:** This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

### ELECTRICAL CORD

- a) A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

- b) Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- c) If a long detachable power-supply cord or extension cord is used,
- 1) The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance,
  - 2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord, and
  - 3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

**Note:** If the power supply cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel; in Latin America, by an authorized service center.

### How to Use

This product is for household use only.

#### ATTACH THE GRILL PLATES

1. Securely attach top and bottom plates of the appliance using the grill plate release handles on each side of the plates.
2. Place grease tray under front sloped section of the bottom plate on the grill.

**Important:** When attaching grill plates, be sure they are securely attached using the release handles on each side of the plates.

#### PREHEATING THE GRILL

1. Close cover on grill.
  2. Unwind cord and plug it into standard electrical outlet. LCD display will show dashes where time and temperature will be displayed.
  3. Press (Ⓞ) to turn grill on; 5 minutes will appear on timer display and 300° F will appear on temperature display.
- Note:** Temperature display will flash until desired temperature is reached.
4. Set desired temperature by tapping (+) repeatedly to select desired temperature. Temperature changes in 25 degree increments.
  5. When preheat countdown is complete, grill will beep 4 times.

**Note:** If grill reaches desired temperature before 5 minutes has elapsed, temperature display will stop flashing and grill will beep 4 times. Unless time is reset to begin cooking, your grill will continue its 5-minute countdown and beep again 4 times once 5 minutes has elapsed. Timer display will show ON as a reminder that grill is still powered on. Timer light will go out.

#### GRILLING

1. Using a pot holder, carefully open the preheated grill.
  2. Before first use, if desired, lightly oil grill plates.
- Note:** Aerosol cooking spray should not be used on nonstick surface. Chemicals that allow spray to come out of can build up on surface of grill plates and reduce their efficiency.
3. Carefully place foods to be cooked on lower grilling plate. Close lid.
- Note:** Do not overload grill.
4. Set desired cooking time, adding 5 minutes for grill to preheat by tapping (+). Time changes in one-minute increments. (There is an audible signal each time button is pressed.) Display will show time selected.
  5. Time can be changed at any time in one-minute increments by tapping (+) or (-) repeatedly. Minimum cooking time is 1 minute; maximum is 20 minutes.
  6. After selected cooking time, food should be done.
  7. Using pot holder or oven mitts carefully open lid.
  8. Always use heatproof plastic, nylon or wood utensils to avoid scratching nonstick surface of grill plates. Never use metal skewers, tongs, forks or knives.
  9. When finished cooking, press (Ⓞ) and unplug grill.

**Caution:** To avoid sparks at outlet while disconnecting plug, make sure power is off before disconnecting plug from outlet.

**Important:** Heating elements will continue to be on until (Ⓞ) button is pressed or appliance is unplugged.

10. Allow the grease tray to cool before removing it from under the grill. Wash and dry the drip tray after each use.

**Caution:** Do not remove grill plates while appliance is hot. Always allow

them to cool to room temperature before removing or cleaning.

## Care and Cleaning

**Caution:** To avoid accidental burns, allow your grill to cool completely.

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

1. Empty the grease tray, clean with warm soapy water. Wipe dry.
2. Wipe outside of unit with a warm, wet sponge. Dry with soft, dry cloth.
3. Remove plates as instructed in HOW TO USE. To clean grill plates, wash in warm, soapy water; dry thoroughly with a paper towel.
4. Reinstall grill plates, making sure they are securely attached to grill body. Removable grill plates are also dishwasher-safe. If washing grill plates in a dishwasher, wipe uncoated side with a dry towel to prevent discoloration.
5. DO NOT use steel wool, scouring pads or abrasive cleaners on any part of the grill.
6. DO NOT immerse in water or any other liquid.
7. Make sure to hold the lid open by hand while cleaning to prevent accidental closing and injury.
8. Any servicing requiring disassembly other than the above cleaning must be performed by a qualified service personnel.

### NEED HELP?

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number on the front of this sheet. Please DO NOT return the product to the place of purchase. Also, please DO NOT mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

**Three-Year Limited Warranty (Applies only in the United States and Canada)**

#### What does it cover?

- Any defect in material or workmanship provided; however, Applica's liability will not exceed the purchase price of product.

#### For how long?

- Three years from the date of original purchase with proof of such purchase.

#### What will we do to help you?

- Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

#### How do you get service?

- Save your receipt as proof of date of sale.

- Check our on-line service site at [www.prodprotect.com/applica](http://www.prodprotect.com/applica), or call our toll-free number, 1-800-231-9786, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

#### What does your warranty not cover?

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

#### How does state law relate to this warranty?

- This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to province.

Made and Printed in People's Republic of China



© 2012 Applica Consumer Products, Inc.

2011/5-20-139E/S RV02