


Please Read and Save this Use and Care Book.

IMPORTANT SAFEGUARDS.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug, or appliance in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug the cord from the electrical outlet when not in use and allow the toaster to cool before cleaning and storing.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner, contact customer support.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- To disconnect, push **CANCEL**  and remove plug from wall outlet.
- Do not use appliance for other than intended use.
- Oversized foods, metal foil packages, or utensils must not be inserted in a toaster, as they may create a fire or risk of electric shock.
- A fire may occur if the toaster is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls and the like, when in operation.
- Do not attempt to dislodge food when toaster is plugged in.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

This product is for household use only.

POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

ELECTRICAL CORD

- A short power cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- Longer detachable power cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- If a long detachable power cord or extension cord is used,
 - The marked electrical rating of the detachable power cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance,
 - The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

Note: If the power cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel; in Latin America, by an authorized service center.

HOW TO USE

This product is for household use only.

GETTING STARTED

- Remove all packing material, labels and any stickers.
- Remove and save literature.
- Place toaster on a flat, level surface, where the top of the unit has enough space for the heat to flow without damaging the cabinets or walls.
- Remove tie from cord and unwind. Cut the plastic band around the power plug.
- Plug unit into electrical outlet.


TOAST FUNCTION



- Adjust the toast shade selector to the desired setting.
- Note:** When using for the first time, select setting 4. Readjust the setting to suit your personal preference on successive toasting operations.
- Place sliced bread or other foods into the slots and press the toast control lever down until it locks into place. The bread guides will automatically adjust to hold the food in place.

Note: When selecting Bagel  or Frozen  function, you must press the toast control lever before selecting one of these settings.

- When toasting is complete, the toast control lever goes up and the unit shuts off.

BAGEL FUNCTION

- Adjust the toast shade selector to the desired setting.
- Insert the bagel into the slot with the cut side toward the inside of the toaster.
- Press the toast control lever down until it locks into place; then press the BAGEL  button. The bread guides will automatically adjust to hold the bagel slices in place.

Note: The BAGEL  button will illuminate until the toast cycle is complete or until the CANCEL  button is pressed.


Note: If the wrong button is selected, press the CANCEL  button and reselect the desired cycle.

- When toasting is complete, the toast control lever goes up and the unit shuts off.

FROZEN FUNCTION

Use to thaw and toast frozen bread, bagels, waffles and pastries.

- Adjust the toast shade selector to the desired setting.
- Insert the food to be toasted into the slot or slots.
- Press the toast control lever down until it locks into place.
- Press FROZEN  (for bread and waffles). The buttons illuminate until the defrosting and toasting are complete or until the CANCEL  button is pressed.

Note: If the wrong button is selected, press the CANCEL  button and reselect the desired cycle.

- When toasting is complete, the toast control lever goes up and the unit shuts off.

CARE AND CLEANING

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

CLEANING

Always unplug the cord from the electrical outlet and allow the toaster to cool before cleaning. Do not immerse the toaster in water.

Crumb Tray

- To open, pull the tray forward using the slots on the tray and then pull down.
- Dispose of the crumbs and wash the crumb tray with a gentle detergent and damp cloth. Dry thoroughly.
- To put the tray back into place, lightly pull the tray forward using the slots on the tray and push back in.

Cleaning Outside Surfaces

Important: The unit gets hot. Allow the toaster to cool completely before cleaning.

- Wipe the exterior with a damp cloth or sponge and dry with a paper towel.
- Do not use strong cleaners or abrasives that may scratch surfaces and never spray cleaners directly onto the toaster.

STORAGE

Use the cord wrap on the bottom of the toaster to minimize clutter on you counter and for easy storage.

NEED HELP?

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number on cover of this book. Please **DO NOT** return the product to the place of purchase. Also, please **DO NOT** mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on this sheet.

Two-Year Limited Warranty

(Applies only in the United States and Canada)

What does it cover?

- Any defect in material or workmanship provided; however, Spectrum Brands, Inc.'s liability will not exceed the purchase price of product.

For how long?

- Two years from the date of original purchase with proof of such purchase.

What will we do to help you?

- Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

How do you get service?

- Save your receipt as proof of date of sale.
- Visit the online service website at www.prodprotect.com/applica, or call toll-free 1-800-231-9786, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

What does your warranty not cover?

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)


How does state law relate to this warranty?

- This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state or province to province.

Por favor lea este instructivo antes de usar el producto

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se debe respetar ciertas medidas de seguridad a fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o lesiones a las personas, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones .
- No toque las superficies calientes. Use las asas o las perillas.
- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable , el enchufe o el aparato en agua u otro líquido.
- Atenta supervisión es necesaria cuando el aparato es usado por o cerca de niños.
- Siempre desenchufe cable del tomacorriente cuando no esté en uso y deje que la tostadora se enfríe antes de limpiarla.
- No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado o si el aparato o se ha dañado de alguna manera . Appelez le support client.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones.
- No usar en exteriores .
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o que toque superficies calientes.
- No lo coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica o en un horno caliente.
- Para desconectar, presione el botón de cancelación  CANCEL retire el enchufe del tomacorriente.
- No utilice el aparato para usos distintos del indicado .
- Alimentos demasiado grandes , paquetes de láminas de metal, o utensilios no deben insertarse en una tostadora , ya que pueden crear un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- Puede ocurrir un incendio si la tostadora está cubierto o contacto con material inflamable , incluyendo las cortinas , paredes y similares , cuando está en funcionamiento .
- No intente sacar los alimentos cuando la tostadora esté enchufado
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas , sensoriales o mentales , o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad .
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

Este aparato electrico es para uso domestico unicamente.

ENCHUFE POLARIZADO

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja en un tomacorriente polarizada en un solo sentido. Si el enchufe no entra en el tomacorriente, inviértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

CABLE ELÉCTRICO

- El producto se debe de proporcionar con un cable eléctrico corto, a fin de reducir el riesgo de tropezar o de enredarse en un cable más largo.
- Existen cables eléctricos más largos y separables o cables de extensión que uno puede utilizar si toma el cuidado debido.
- Si se utiliza un cable separable o de extensión,
 - El régimen nominal del cable separable o del cable de extensión debe ser, como mínimo, igual al del régimen nominal del aparato.
 - Uno debe de acomodar el cable más largo de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa, para evitar que un niño tire del mismo o que alguien se tropiece.

Nota: Si el cordón de alimentación es dañado, en América Latina debe sustituirse por personal calificado o por el centro de servicio autorizado.

COMO USAR

Este producto es solamente para uso doméstico.

PRIMEROS PASOS

- Retire todo material de empaque, etiquetas y calcomanías.

- Retire y guarde la literatura

- Coloque la tostadora sobre una superficie plana, de manera que la parte superior de la unidad tenga suficiente espacio para que el calor fluya sin dañar los gabinetes o las paredes.

- Retire la atadura del cable y desenrollelo y retire la tira plástica alrededor del enchufe.

- Enchufe el cable a un tomacorriente.

FUNCIÓN DE TOSTADO

Asegúrese de hacer sus selecciones para cada ranura inmediatamente después de presionar la palanca de control de tostado.

- Ajuste el selector del grado de tostado al nivel deseado.


Nota: La primera vez que utilice la tostadora, seleccione el ajuste 4. En los usos siguientes, reajuste la tostadora según su preferencia.

- Coloque las rebanadas de pan u otros alimentos en las ranuras y empuje hacia abajo la palanca de control de tostado hasta que quede encajada en su lugar. Las guías de pan se ajustarán automáticamente para sujetar el alimento en su lugar.


Nota: Cuando seleccione la función de bagels  (BAGEL) o congelado  (FROZEN), debe presionar la palanca de control antes de seleccionar uno de estos ajustes.

- Cuando termine el ciclo de tostado, la palanca de control se eleva y la unidad se apaga.

FUNCIÓN DE BAGEL

- Ajuste el selector del grado de tostado al nivel deseado.
- Inserte el bagel en la ranura con el lado cortado mirando hacia el interior de la tostadora.
- Presione la palanca de control de tostado hacia abajo hasta que quede encajada en lugar, luego presione el botón de bagel  (BAGEL). Las guías de pan se ajustan automáticamente para sujetar las rebanadas del bagel en su lugar.




Nota: El botón de bagel  (BAGEL) se iluminan hasta que termine el ciclo de tostado o hasta que se presione el botón de cancelación  (CANCEL).


Importante: Si presiona el botón equivocado, presione el botón de cancelación  (CANCEL) y seleccione la función deseada.

- Cuando termine el ciclo de tostado, la palanca de control se eleva y la unidad se apaga.

FUNCIÓN DE ALIMENTOS CONGELADOS

Utilice esta función para descongelar y tostar pan, bagels, waffles y pastelitos congelados.

- Ajuste el selector del grado de tostado al nivel deseado.
- Inserte el alimento a ser tostado en la ranura o ranuras.
- Presione la palanca de control de tostado hacia abajo hasta que quede encajada en su lugar.
- Presione el botón de congelado  (FROZEN) (para panes y waffles). Los botones se iluminan (incluyendo el botón de cancelación  (CANCEL) hasta que terminen los ciclos de descongelación y tostado o hasta que se presione el botón de cancelación  (CANCEL).

Nota: Si presiona el botón equivocado, presione el botón de cancelación  (CANCEL) y seleccione la función deseada.

- Cuando termine el ciclo de tostado, la palanca de control se eleva y la unidad se apaga.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Este producto no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. En caso de requerir servicio, consulte al personal calificado.

LIMPIEZA

Siempre desenchufe cable del tomacorriente y deje que la tostadora se enfríe antes de limpiarla. No sumerja la tostadora en agua.

Bandeja para migas

- La bandeja de residuos está localizada en la parte inferior de la tostadora. Para abrirla, tire de la bandeja llevandola hacia el frente, utilizando las ranuras en la bandeja y luego hale hacia abajo.
- Deseche las migajas y lave la bandeja con detergente suave y un paño húmedo. Séquela bien.
- Para colocar la bandeja de nuevo en su lugar, tire suavemente de la bandeja llevandola hacia el frente, utilizando las ranuras en la bandeja y empújela en su lugar.

Limpeza de las superficies exteriores

Importante: La unidad se calienta. Espere a que se enfríe por completo antes de limpiarla.

- Limpie el exterior con una esponja o paño húmedo y séquelo con papel toalla.
- No utilice limpiadores o abrasivos fuertes que puedan rayar las superficies y nunca rocíe limpiadores directamente sobre la tostadora.

ALMACENAMIENTO

Utilice el guardacable situado debajo de la tostadora para almacenar el cable con facilidad y mantener su mostrador ordenado.

¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio que se indica para el país donde usted compró su producto. NO devuélva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado.

DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

(Aplica solamente en Estados Unidos y Canada)

¿Qué cubre la garantía?

- La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra que no haya sido generado por el uso incorrecto del producto.

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

- Por dos años a partir de la fecha original de compra mientras que tenga una prueba de la compra.

¿Cómo se obtiene el servicio necesario?

- Conserve el recibo original como comprobante de la fecha de compra, comuníquese con el centro de servicio de su país y haga efectiva su garantía si cumple lo indicado en el manual de instrucciones.

¿Cómo se puede obtener servicio?

- Conserve el recibo original de compra.
- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.

¿Qué aspectos no cubre esta garantía?

- Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales.
- Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.
- Los productos que han sido alterados de alguna manera.
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto.
- Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra.
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato.
- Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del producto.

¿Qué relación tiene la ley estatal con esta garantía?

- Esta garantía le otorga derechos legales específicos y el consumidor podría tener otros derechos que varían de una región a otra.

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio que se indica para el país donde usted compró su producto. NO devuélva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado.

Válida sólo para México

Duración

Rayovac de México SA de CV garantiza este producto por 2 años a partir de la fecha original de compra.

¿Qué cubre esta garantía?

Esta Garantía cubre cualquier defecto que presenten las piezas, componentes y la mano de obra contenidas en este producto.

Requisitos para hacer válida la garantía

Para reclamar su Garantía deberá presentar al Centro de Servicio Autorizado la póliza sellada por el establecimiento en donde adquirió el producto. Si no la tiene, podrá presentar el comprobante de compra original.

¿Dónde hago válida la garantía?

Llame sin costo al teléfono 01 800 714 2503, para ubicar el Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio en donde usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

Procedimiento para hacer válida la garantía

Acuda al Centro de Servicio Autorizado con el producto con la póliza de Garantía sellada o el comprobante de compra original, ahí se reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin cargo alguno para el usuario final. Esta Garantía incluye los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento.

Excepciones

Esta Garantía no será válida cuando el producto:

- Se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- No hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Rayovac de México SA de CV.

Nota: Usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios en los centros de servicios autorizados. Esta garantía incluyen los gastos de transportación que se deriven de sus cumplimiento dentro de sus red de servicio.

DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

(No aplica en México, Estados Unidos y Canada)

¿Qué cubre la garantía?

- La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra que no haya sido generado por el uso incorrecto del producto.

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

- Por dos años a partir de la fecha original de compra mientras que tenga una prueba de la compra.

¿Cómo se obtiene el servicio necesario?

- Conserve el recibo original como comprobante de la fecha de compra, comuníquese con el centro de servicio de su país y haga efectiva su garantía si cumple lo indicado en el manual de instrucciones.

¿Cómo se puede obtener servicio?

- Conserve el recibo original de compra.
- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.

¿Qué aspectos no cubre esta garantía?

- Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales.
- Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.
- Los productos que han sido alterados de alguna manera.
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto.
- Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra.
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato.
- Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del producto.
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales.

¿Qué relación tiene la ley estatal con esta garantía?

- Esta garantía le otorga derechos legales específicos y el consumidor podría tener otros derechos que varían de una región a otra.

