

HOME Café™ One-Cup Coffeemaker


Quick Start Instructions

YOU MUST PREP THE UNIT PRIOR TO THE VERY FIRST BREW.



TO PREP:

1. Remove the Water Reservoir from back of unit (A). Fill with water to MAX line and replace into unit.
2. Place a 9-oz. (266 ml) or larger cup on the Brewing Plate.




3. Push the 9-oz. Brew Button (B) and allow water to cycle through the unit and into the cup.
4. The Brew Button light will remain on until the brewing cycle is finished.
5. Your Home Café™ unit is now ready to brew.

Note: This is only needed for the first brew after the initial setup of the unit.




TO BREW:


1. Remove the Water Reservoir from back of unit; fill with water to at least 9-oz. line and replace into unit.
2. Unlock the unit Lid by pushing the Lid Handle toward the back of the unit (C).



3. Lift the unit Lid to the fully open position (D).




4. Insert a coffee Pod in the Pod Holder with the flat side up (E). For a 14-oz. (414 ml) cup of coffee, place two Pods in the deeper side of the Pod Holder, both with the flat side up.
5. Place a cup or mug on the Brewing Plate.
6. Close the Lid.



7. While holding the top of the Lid with one hand, pull the Lid Handle with the other toward the front of the unit until it locks (F).
8. Push the desired Brew Button. The Brew Button light will remain on until the brewing cycle is finished.
9. When the indicator light goes out, remove the filled mug from the Brewing Plate to enjoy your coffee.
10. To dispose of used Pod, unlock the unit Lid and remove the Pod.

For the optimal Home Café™ experience, use Folgers® or Millstone® Home Café™ coffee pods. Using other brands of coffee pods or using loose grounds with a filter will not produce the desired quality of coffee and may damage your Home Café™ unit.










Cafetera de una taza

Instrucciones de inicio rápido de la cafetera

ES NECESARIO PREPARAR LA CAFETERA ANTES DE SU PRIMER USO.



PREPARACIÓN DEL APARATO ANTES DEL PRIMER USO:

1. Retire el tanque de agua de la parte de atrás del aparato (A). Llénelo con agua hasta la línea MAX y vuelva a colocarlo en el aparato.
2. Coloque una taza de 9 oz. (266 ml) o más grande sobre la placa de colado.
3. Oprima el botón de colado para 9 oz. (B) y permita que el agua pase a través de la cafetera a la taza.
4. La luz del botón de colado permanecerá encendida hasta que el ciclo de colado termine.
5. La cafetera Home Café™ ya está lista para preparar café.
Nota: Esto es solo necesario para el primer uso después de la preparación inicial de la unidad.

PREPARACIÓN DE CAFÉ CON LA CAFETERA HOME CAFÉ™:

1. Retire el tanque de agua, que está ubicado en la parte de atrás del aparato; llénelo con agua hasta la línea 9 oz. como mínimo y vuelva a colocarlo en el aparato.
2. Destrabe la tapa del aparato empujando el mango de la tapa hacia la parte de atrás del aparato (C).
3. Alce la tapa hasta que esté completamente abierta (D).
4. Inserte un bolsita de café en el soporte con el lado plano hacia arriba (E). Para preparar una taza de café de 14 oz. (414 ml), coloque dos bolsitas en la parte más profunda del soporte, ambos con el lado plano hacia arriba.
5. Coloque una taza sobre la placa de colado.
6. Cierre la tapa.
7. Mientras sujeta la tapa con una mano, tire del mango de la tapa con la otra hacia el frente de la cafetera hasta que se trabe (F).
8. Oprima el botón de colado deseado. La luz del botón que se oprima permanecerá encendida hasta que termine el ciclo de colado.
9. Cuando la luz indicadora se apague, retire la taza de la placa de colado y disfrute de su café.
10. Para desechar la bolsita de café utilizada, destrabe la tapa y retire la bolsita.

Para obtener óptimos resultados con la cafetera Home Café™, utilice bolsitas de café marca Folgers® o Millstone®. El uso de otras marcas de bolsitas de café, o de granos sueltos con un filtro, no producirá la calidad de café deseada y podría dañar su cafetera Home Café™.