

153 mm

211 mm

153 mm

211 mm

4-SLICE TOASTER

TOSTADORA PARA 4 REBANADAS

BLACK+DECKER

BLACK+DECKER

TR6490BS

2 YEAR AÑOS

211 mm

4-SLICE TOASTER

TOSTADORA PARA 4 REBANADAS

BLACK+DECKER

BLACK+DECKER

EXTRA-WIDE SELF-CENTERING SLOTS

Great for bagels and thick bread slices

RANURAS EXTRA AMPLIAS CON GUÍAS

AUTOAJUSTABLES Ideal para bagels y rebanadas de panes gruesas

One-touch Bagel, Defrost, and Cancel buttons

Botón de un toque para bagel, descongelar y cancelar

7 toast shade settings

7 selectores de grado del tostado

Drop down crumb tray

Bandeja de migas que se abre hacia abajo

TR6490BS

2 YEAR AÑOS

153 mm

211 mm

4-SLICE TOASTER

TOSTADORA PARA 4 REBANADAS

BLACK+DECKER

BLACK+DECKER

TR6490BS

2 YEAR AÑOS

211 mm

4-SLICE TOASTER

TOSTADORA PARA 4 REBANADAS

BLACK+DECKER

BLACK+DECKER

EXTRA-WIDE SELF-CENTERING SLOTS

Great for bagels and thick bread slices

RANURAS EXTRA AMPLIAS CON GUÍAS

AUTOAJUSTABLES Ideal para bagels y rebanadas de panes gruesas

One-touch Bagel, Defrost, and Cancel buttons

Botón de un toque para bagel, descongelar y cancelar

7 toast shade settings

7 selectores de grado del tostado

Drop down crumb tray

Bandeja de migas que se abre hacia abajo

TR6490BS

2 YEAR AÑOS

153 mm

211 mm

4-SLICE TOASTER

TOSTADORA PARA 4 REBANADAS

BLACK+DECKER

BLACK+DECKER

TR6490BS

2 YEAR AÑOS

211 mm

4-SLICE TOASTER

TOSTADORA PARA 4 REBANADAS

BLACK+DECKER

BLACK+DECKER

EXTRA-WIDE SELF-CENTERING SLOTS

Great for bagels and thick bread slices

RANURAS EXTRA AMPLIAS CON GUÍAS

AUTOAJUSTABLES Ideal para bagels y rebanadas de panes gruesas

One-touch Bagel, Defrost, and Cancel buttons

Botón de un toque para bagel, descongelar y cancelar

7 toast shade settings

7 selectores de grado del tostado

Drop down crumb tray

Bandeja de migas que se abre hacia abajo

TR6490BS

2 YEAR AÑOS



211 mm

4-SLICE TOASTER

TOSTADORA PARA 4 REBANADAS

BLACK+DECKER

BLACK+DECKER

EXTRA-WIDE SELF-CENTERING SLOTS

Great for bagels and thick bread slices

RANURAS EXTRA AMPLIAS CON GUÍAS

AUTOAJUSTABLES Ideal para bagels y rebanadas de panes gruesas

One-touch Bagel, Defrost, and Cancel buttons

Botón de un toque para bagel, descongelar y cancelar

7 toast shade settings

7 selectores de grado del tostado

Drop down crumb tray

Bandeja de migas que se abre hacia abajo

TR6490BS

2 YEAR AÑOS

321 mm

307 mm

T29-5083783-C

Date Code / Código de fecha / Code de date

TR6490BS

AWW 27152



FOR HOUSEHOLD USE ONLY
SOLAMENTE PARA USO DOMÉSTICO
UTILISATION DOMESTIQUE SEULEMENT



México
USA/Canada
Imported by / Importado por:
Spectrum Brands de Mexico, S.A. de CV
Avenida 1° de Mayo No. 120
Piso 7, Oficina 702
Colonia San Andres Atoto, C.P. 53500
Nauyacatlan de Juárez, Estado de México, México
Tel. 01-800-714-2503

Imported by / Importado por:
Spectrum Brands Corp. S.A.S
Transversal 23 #93-73
Oficinas 403-404-405,
Bogotá, Colombia
Línea Servicio al Cliente:
01800510012

© 2019 The Black & Decker Corporation
and Spectrum Brands, Inc.
See inside for details.
DARANTIA LIMITADA DE DOS AÑOS
Consulte los detalles en el interior.
El producto contenido en este empaque puede variar ligeramente del que se muestra en la imagen.
BLACK+DECKER and the BLACK+DECKER logo and product names are trademarks of The Black & Decker Corporation.
BLACK+DECKER y los logotipos y nombres de productos de BLACK+DECKER son marcas registradas de The Black & Decker Corporation, sus filiales o licenciatarios. Todos los derechos reservados.
All other marks are Trademarks of Spectrum Brands, Inc.
Todos los demás marcas son Marcas Registradas de Spectrum Brands, Inc.